



## Choix du langage:

- (1) Allumer (bouton rouge en haut à gauche)
- (2) Bouton "Settings"
- (3) À l'aide des flèches et du bouton "Outils"
- (4) A l'aide de la flèche de droite "vitesse X2"
- (5) Choisir la langue désirée

## Choix du programme :

- (1) Allumer (bouton rouge en haut à gauche)
- (2) Bouton LIST
- (3) Bouton bleu marqué de 4 points en bas à droite
- (4) Dans le menu sélectionner "Fav.-Gr. D"
- (5) Choisir le programme dans la liste qui s'affiche
- (6) Si vous ne trouvez pas le programme :  
Sélectionner (4) DTV