



Fonctions de base :

- (1) Allumer l'appareil en appuyant au centre sur les boutons "ECO" ou "FAN". En haut à droite, un symbole ON s'allume.
- (2) Abaisser les languettes et appuyer sur la touche "Mode" :
 Chauffage : soleil
 Climatisation : flocons de neige
- (3) Fermer les languettes et sélectionner la température désirée grâce aux flèches vers le haut ou vers le bas. Avec la touche "Fan" vous pouvez actionner la ventilation d'air. Nous vous conseillons de rester sur le mode "A" = Auto.

Conseils :

- Pointer toujours la télécommande vers le côté supérieur droit de l'appareil, chaque action sera confirmée par un "Bip" sonore.
- L'appareil met toujours un peu de temps à démarrer, surtout s'il n'est pas utilisé tous les jours.
- S'il fait trop froid dans la chambre, pour réchauffer la température nous vous conseillons d'actionner la ventilation d'air avec le bouton "A" (voir point 4). Il ventilatore all'inizio usa la massima potenza per poi rallentare con il cambiamento della temperatura.