



Sprache einstellen:

- (1) Einschalten (rote Taste oben links)
- (2) Taste SETTINGS
- (3) Mit Cursortasten auf Symbol "Werkzeugkiste"
- (4) Mit Cursortaste 2x nach rechts
- (5) Gewünschte Sprache aussuchen

Wunschsender einstellen:

- (1) Einschalten (rote Taste oben links)
- (2) Taste LIST
- (3) Blaue Taste mit 4 Punkten unten rechts
- (4) Im Menü "Fav.-Gr. A" wählen (B = EN) (C = IT)
- (5) In der Liste Wunschsender aussuchen
- (6) Wenn Ihr Wunschsender nicht dabei ist:
Bei (4) DTV aussuchen