



Empfohlene Grundeinstellung:

- (1) Schalten Sie das Gerät mit der Taste in der Mitte zwischen "ECO" und "FAN" ein. Rechts oben auf dem Heizkörper leuchtet jetzt das EIN-Symbol.
- (2) Ziehen Sie nun die Klappe nach unten und wählen Sie mit der Taste "Mode" die Betriebsart:
Heizen: Sonne
Kühlen: Schneeflocke
- (3) Schließen Sie die Klappe wieder und stellen Sie Ihre Wunschtemperatur mit den Pfeil-Tasten ein. Mit der Taste "Fan" können Sie die Lüfterstärke einstellen. Wir empfehlen "A" = Auto.

Tipps:

- Bitte "zielen" Sie mit der Fernbedienung auf die rechte untere Ecke des Heizkörpers. Er beantwortet Ihre Tastendrucke mit einem "Piep".
- Technisch bedingt ist die Reaktionszeit des Gerätes deutlich langsamer als die eines Heizlüfters. Dieses gilt insbesondere dann, wenn das Gerät ausgeschaltet war.
- Ist ein Raum ausgekühlt und soll schnell aufgewärmt werden, ist es nicht sinnvoll eine überhöhte Wunschtemperatur einzustellen. Die bessere Lösung ist das Einstellen der Lüfterstärke auf "A" (Schritt (4) oben). Der Lüfter arbeitet dann zu Beginn intensiver und bei Annäherung an die Wunschtemperatur ruhiger.